



Uso exclusivo competición. No apto para la vía pública.

REF. TUB 230

Adaptable a Derbi DRD Racing, X – Race
X – Treme R
Modelo “ Cross “


Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soportes motocicleta
- 3.- Entrada
- 4.- Cola silenciador
- 5.- Junta silenciador
- 6.- Brida soporte silenciador
- 7.- Tubo silenciador
- 7.1.- Tapa entrada silenciador
- 7.2.- Tapa salida silenciador

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,
quitar la "Tapa entrada"(7.1)
y la "Tapa salida"(7.2)

- a.- Tornillo exagonal M8 x 20
- b.- Tornillo exagonal M8 x 35
- c.- Tornillo exagonal M8 x 40
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Tuerca autoblocante M8
- f.- Juntas toricas
- g.- Arandela plana Ø16 x Ø8,5 x 2
- h.- Pletina fijación 52 x 30
- i.- Pletina fijación 78 x 28
- j.- Separador Ø20 x Ø10 x 20
- m.- Casquillo
- n.- Brida
- o.- Muelles





Nº Hom.: 230 e9 97/24-4310

REF. TUB 230

Adaptable a Derbi Senda,
Senda R y Supermotard
Modelo "Cross"


Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soportes motocicleta
- 3.- Entrada
- 4.- Cola silenciador
- 5.- Junta silenciador
- 6.- Brida soporte silenciador
- 7.- Tubo silenciador
 - 7.1.- Tapa entrada silenciador
 - 7.2.- Tapa salida silenciador

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,
quitar la "Tapa entrada"(7.1)
y la "Tapa salida"(7.2)

- a.- Tornillo exagonal M8 x 20
- b.- Tornillo exagonal M8 x 35
- c.- Tornillo exagonal M8 x 40
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Tuerca autoblocante M8
- f.- Juntas toricas
- g.- Arandela plana Ø16 x Ø8,5 x 2
- h.- Pletina fijación 78 x 28
- i.- Pletina fijación 52 x 30
- j.- Separador Ø20 x Ø10 x 20
- k.- Separador Ø20 x Ø10 x 16
- m.- Casquillo
- n.- Brida
- o.- Muelles
- p.- Glowar M8
- r.- Tornillo exagonal M8 x 12
- s.- Tuerca M8 x 20
- t.- Tornillo ULS M8 x 12





Uso exclusivo competición. No apto para la vía pública.

REF. TUB 230
Adaptable Bultaco lobito y Astro
Modelo "Cross "

Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soportes motocicleta
- 3.- Entrada
- 4.- Cola silenciador
- 5.- Junta silenciador
- 6.- Brida soporte silenciador
- 7.- Tubo silenciador
 - 7.1.- Tapa entrada silenciador
 - 7.2.- Tapa salida silenciador

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador, quitar la "Tapa entrada"(7.1) y la "Tapa salida"(7.2)

- a.- Tornillo exagonal M8 x 20
- b.- Tornillo exagonal M8 x 35
- c.- Tornillo exagonal M8 x 40
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Tuerca autoblocante M8
- f.- Juntas toricas
- g.- Arandela plana Ø16 x Ø8,5 x 2
- h.- Pletina fijación 52 x 30
- i.- Pletina fijación 78 x 28
- j.- Separador Ø20 x Ø10 x 20
- m.- Casquillo
- n.- Brida
- o.- Muelles

